

Und so leicht geht's mit **apetito**

MIKROFIX



Öffnen Sie die **tiefgekühlte** Menüschale ein Stück an den Ecken.



Ziehen Sie dabei die Folie nach oben und dann wieder zurück bis leicht unter den Rand.



Stellen Sie das tiefgekühlte Menü auf den Glasteller oder auf einen umgedrehten Suppenteller in die MikroFix.



MIKROFIX
2 4

Beachten Sie die Zahlenfolge unter der Menüabbildung auf dem Menü-Etikett. Geben Sie diese an der MikroFix ein. Das gewählte Programm erscheint zur Kontrolle in der Anzeige (z.B.: „P 24“). Schließen Sie die Tür.



Drücken Sie die Start-Taste. Die Zubereitungszeit wird angezeigt. Wenn das Menü fertig ist, ertönt ein **Signalton**.

Tip:

Nach Ende der Garzeit schaltet sich das Gerät automatisch ab. Das garantiert Ihnen volle Sicherheit! Lassen Sie das Menü noch einen Moment im Gerät stehen. Dann können Sie es entnehmen, die Folie abziehen, alles mit der Gabel leicht auflockern bzw. umrühren und genießen.