

## Handsender

Löst per Funk  
den Alarm aus.



## Gelbe Taste

Hier einmal täglich drücken!  
Das heißt: Alles in Ordnung.



## Rote Taste

Sofortige Hilfe  
im Notfall.



## Grüne Taste

An- und Abmelden,  
z. B. im Urlaub.

