

Bedienhinweise S.A.M. 4

TAGESMELDUNG


Mindestens 2 x täglich
die **grüne** Taste drücken
“**Mir geht es gut**”

ABMELDEN

Blaue Taste drücken
– gelbe LED an –
“**Ich bin länger als
24 Std. fort**”

ANMELDEN

Blaue Taste drücken
– gelbe LED aus –
“**Ich bin zurück**”



NOTRUF AUSLÖSUNG

Durch Drücken der
roten Notruftaste
oder
durch Drücken am Handsender
“**Ich brauche Hilfe**”

